

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

---

### POLYETYLÉN (PE)

Zabráňte hromadeniu nečistôt a prachu na povrchoch. Pravidelne čistite navlhčenou špongiou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Následne opláchnite čistou vodou a vysušte utierkou. Vyhnite sa používaniu čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá a/alebo etylalkohol. Na odolné škrvny použite špeciálny čistiaci prostriedok Euro3plast.

Lakované verzie produktov sú vhodné na vonkajšie použitie, avšak sú náchylnejšie na poškriabanie. Odporúčame preto jemné čistenie krémovou leštenkou. Z produktu odstráňte prach pomocou navlhčenej handričky z mikrovlákna. Osušte mäkkou suchou handričkou.

Neustále dlhodobé vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby a pôvodnej úpravy produktu.

### VYSOKOTLAKOVÝ LAMINÁT (HPL)

Povrchom produktov vyrobených z vysokotlakového laminátu je potrebné venovať rovnakú starostlivosť ako ostatným bežným povrchom určeným na vnútorné a vonkajšie použitie. Odporúčame udržiavať povrchy vždy čisté a pravidelne odstraňovať nečistoty a prach, ktoré sa na nich hromadia. Na čistenie používajte mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte abrazívne látky a/alebo špongie, ktoré by mohli povrchy poškriabať. Opláchnite povrch pomocou vlhkej handričky a následne osušte.

### DREVO

Drevené povrchy a časti produktov sú ošetrené ochrannými lakmi na vodnej báze. Poveternostné vplyvy a slnečné žiarenie sú prirodzenými príčinami zmien v odtieňoch dreva a podieľajú sa na jeho prirodzenom starnutí. Na čistenie povrchov, ošetrených prípravkami na vodnej báze, musia byť použité neutrálne neabrazívne čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú kyseliny, čpavok, bielidlá alebo rozpúšťadlá. Vyhnite sa najmä produktom, ktoré obsahujú alkohol alebo acetón. Aby si drevo zachovalo jednotnú farbu v priebehu času a zostalo chránené pred škodcami, pravidelne ošetríte povrchy pomocou špeciálnych produktov na vodnej báze, určených pre drevo. Dodržiavajte pokyny priložené k produktu.

Produkty sú určené na použitie v prostredí krytého exteriéru. Nevystavujte pôsobeniu vonkajších vplyvov.

### ČALÚNENIE

Čalúnenie z technickej tkaniny, koženka a látka Sunbrella® si vyžadujú pozornosť a starostlivosť. Pravidelne čistite povrch vlhkou, neabrazívnou handričkou s použitím mydlovej vody. Opláchnite a nechajte úplne vysušiť. Nepoužívajte rozpúšťadlá, chemické čistiace prostriedky alebo parné čističe. Sledujte a čím skôr odstráňte možné znečistenie, ako sú listy, kvety či hmyz. Znečistenie zo zeleniny, peľ a zvyšky hmyzu v kombinácii s vodou a vlhkosťou môžu spôsobiť ťažko odstrániteľné škrvny, ktoré preniknú hlboko do koženky alebo technickej tkaniny.

Pre praktickejšie čistenie čalúnenia z látky Sunbrella® môžete odstrániť návlak. Perte v práčke ako dve samostatné časti pri maximálnej teplote 30°C, bez programov predprania a odstredovania. Sušte na čerstvom vzduchu.